Cód. Doc.:6106-605.2 Revisão: K

# 1. Descrição do Produto

O receptor para TVA QK1418 destina-se a realizar a conexão de até 2 módulos TVA AL-1417 ao CP, através de linha telefônica privativa, possibilitando desta forma a aquisição remota de sinais analógicos. O QK1418 possui integrado um modem com dois canais de comunicação.

Esta CT é válida a partir da revisão A do módulo QK1418.

# 2. Itens Integrantes

A embalagem do produto contêm os seguintes itens:

- QK1418 Receptor para TVA
- Disquete com software Módulo F TVA 008 para QK1418


# 3. Características Gerais

Interface de comunicação: - número de canais - tipo de operação do modem - padrão - velocidade - modulação - tipo de transmissão	2 Half duplex (somente receptor) V.23 600 bit/s FSK Assíncrona
Alimentação	Pelo barramento
Indicação de estado: - atividade - acesso pelo CP - recepção pelo modem - erro de comunicação	LEDs: SCAN RX (por canal) ERR (por canal)
Peso: - sem embalagem - com embalagem	200 g 300 g
Índice de proteção	IP 20
Temperatura de operação	0 a 55 °C
Umidade relativa	95 % sem condensação

# 4. Características Elétricas

Interface de comunicação: - impedância de entrada dos canais de comunicação - filtro de entrada - banda de passagem	600 Ω 3ª ordem (ganho 40 dB) 650 a 4200 Hz
Consumo do módulo	300 mA @ +12 V
Proteção na linha de comunicação	Varistor

# 5. Dimensões Físicas



# 6. Instalação

A instalação do módulo QK1418 é feita diretamente no trilho do controlador programável (CP) utilizado. O módulo deve ser encaixado no trilho, e com o CP desenergizado, deve ser conectado o "flat cable" do barramento.

Para maiores informações quanto a instalação, endereçamento, e configuração deste módulo, consultar os manuais citados no item 9.

# 7. Calibração e Manutenção Preventiva

# 7.1. Modos de Operação

O receptor para TVA QK1418 possui dois modos de operação:

- MUX operação normal do equipamento. Multiplexa a leitura dos canais 0 e 1. O chaveamento de canal é feito nas seguintes condições:
  - após recebido um pacote de dados válidos
  - após 5 segundos sem receber nenhum dado pelo canal de comunicação
  - após 10 segundos recebendo caracteres inválidos
- HOLD este modo destina-se a calibração do circuito analógico de recepção. A operação do equipamento é congelada. Nenhuma passagem de valores é feita pelo módulo de software F-TVA.008. O circuito multiplexador fixa a leitura em apenas um canal, e os LEDs respectivos de RX e ERR permanecem acesos simultaneamente, indicando qual canal está selecionado. Para chavear de canal, a chave deve ser passada para a posição MUX, e novamente para a posição HOLD.

Para operação normal do equipamento, a chave deve ficar na posição MUX. O modo HOLD pode ser detectado tanto pelo painel do módulo, através do acendimento simultâneo dos LEDs RX e ERR, como através dos bits de status (ver item programação)

# 7.2. Ajuste

O receptor para TVA QK1418 possui em seu painel frontal dois trimpots de ajuste de ganho. Estes ajustes têm a função de evitar a saturação do sinal no circuito analógico receptor e permitir uma melhor atenuação do ruído existente na linha telefônica.

## 7.2.1. Como Fazer o Ajuste

- Passar o equipamento para o modo HOLD
- Com o auxílio de um osciloscópio, medir a tensão entre os sinais GND e FILTER do conector de ajuste presente no painel frontal:
- Posicionar o trimpot de ajuste (ADJ) até obter a leitura de sinal com amplitude de 10 V pico a pico

Níveis de tensão menores podem ser obtidos, caso o sinal na entrada já esteja muito atenuado. O nível mínimo de 4 V é recomendado para que não ocorram erros de comunicação devido ao nível de ruído sempre presente na linha telefônica.

No caso da impossibilidade da medição com o osciloscópio, um ajuste aproximado pode ser feito da seguinte maneira:

- Colocar o equipamento no modo MUX
- Conectar o TVA AL-1417 através da linha telefônica
- Girar o trimpot ADJ totalmente no sentido horário (15 voltas)
- Girar o trimpot lentamente no sentido anti-horário até que a comunicação seja estabelecida sem erros, detectado pelo piscamento do LED RX

Revisão: K Cód. Doc.:6106-605.2

#### **ATENÇÃO**

Os sinais de calibração são sensíveis a descargas eletrostáticas. Recomenda-se a utilização de dispositivos, como pulseiras antiestáticas, para proteção do equipamento. Na indisponibilidade deste tipo de dispositivo, no momento anterior à calibração, o operador deve tocar as partes metálicas do CP para que a eletricidade estática seja descarregada.

## 7.3. Como Reconhecer Defeitos

O receptor para TVA QK1418 possui em seu painel LEDs indicativos de atividade (acesso pelo CP) e comunicação, para cada um dos canais (0 e 1). A seguir é descrito o funcionamento de cada LED:

#### ■ SCAN

O LED SCAN acende sempre que o módulo é acessado pelo CP. Em caso de alguma falha no acesso ao módulo, como "flat cable" do barramento defeituoso, este LED deixará de acender. Neste caso conferir:

- conexão do flat
- endereçamento do módulo (pontes de ajuste de endereçamento)
- endereço declarado no módulo F-TVA.008

Caso este LED não acenda, o módulo deve ser encaminhado para manutenção.

#### ■ RX

O LED RX pisca sempre que um pacote de dados válidos é recebido pelo canal de comunicação respectivo. O não acendimento deste LED, significa que nenhum dado válido está sendo recebido.

#### ■ ERR


O LED ERR deve piscar sempre que for reconhecido cabeçalho válido de algum pacote de dados, com subsequente erro de comunicação.

O erro de comunicação ocorre em função de: interferência eletromagnética, mau contato, curto circuito intermitente na linha telefônica ou mesmo atenuação do sinal devido a longas distâncias da linha telefônica.

# 8. Programação

A programação do receptor para TVA QK1418 é feita através do módulo F-TVA.008, no programa aplicativo do CP.

A seguir é descrito como proceder a programação:



A figura acima representa o módulo F-TVA.008. Este módulo F possui três entradas e duas saídas:

- HAB habilita execução do módulo F e a busca dos valores analógicos disponíveis no módulo QK1418
- COM 0 leitura exclusiva do canal de comunicação 0, e consequente desabilitação do canal de comunicação 1

- COM 1 leitura exclusiva do canal de comunicação 1, e conseqüente desabilitação do canal de comunicação 0
- SUCESSO comunicação estabelecida pelo módulo F, com o módulo QK1418
- ERRO a saída de erro é energizada nas seguintes condições:
  - o módulo F não conseguiu estabelecer comunicação com o QK1418. Isto pode ocorrer por erro de endereçamento, ausência do módulo QK1418 no barramento, ou mesmo falha do barramento.
  - operandos inválidos declarados em OPER2 (descritos a seguir)

Somente a entrada HAB deve ser energizada para operação com dois TVAs AL-1417.

Para operação com apenas um AL-1417, conectado ao canal 0, por exemplo, a entrada COM 0 deve ser energizada. Desta forma, o QK1418 deixa de multiplexar os canais, permanecendo conectado somente ao canal 0. Neste caso, esta entrada deve ser desenergizada, assim que for detectado canal 1 desabilitado, através do bit de status respectivo (ver

tempo de execução da função.

Como todo módulo F, na parte superior deve ser indicado seu nome e número: TVA e 008 respectivamente.

A seguir são descritos os operandos OPER1 a OPER4:

memórias de status no item seguinte), afim de otimizar o

- OPER1: deve ser uma constante memória com o valor igual a +KM0003, indicando a passagem de 3 parâmetros
- OPER2: os tipos de parâmetros passados devem ser os seguintes:
  - R00XX:

XX é o número do relé associado ao endereçamento do módulo. Obtém-se este parâmetro através do programador MasterTool.

Se XX for declarado como um número par, todos os canais analógicos lidos do AL-1417 se referem a entradas do tipo corrente de 0 - 20 mA.

Se XX for declarado como um número ímpar, todos os canais analógicos lidos do AL-1417 se referem a entradas do tipo corrente de 4 - 20 mA.

## - +KM00XX:

XX=12, leitura de todos os canais XX, entre 0 e 11, indica leitura de apenas 1 canal analógico:

KM0000	Canal analógico 0 relativo ao canal de comunicação 0
KM0001	Canal analógico 0 relativo ao canal de comunicação 0
KM0010	Canal analógico 4 relativo ao canal de comunicação 1
KM0011	Canal analógico 5 relativo ao canal de comunicação 1
KM0012	Leitura de todos os canais

### - MXXXX

memória a partir da qual serão colocados os valores dos canais analógicos lidos e status de comunicação.

- OPER3: deve ser uma constante com valor +KM0000
- OPER4: não utilizado

# Exemplo 1: leitura de todos os canais analógicos, 0-20 mA

- Valores analógicos devem ser colocados a partir da memória M0000
- Módulo QK1418 instalado no rack 1 do QK801
- Endereçamento do módulo QK1418 (PAs de endereçamento) = 00

Programação do módulo F:

- Entradas do módulo F-TVA.008:
  - somente HAB energizada
- Valores a programar em OPER2:
  - R0032
  - KM0012
  - M0000

Cód. Doc.:6106-605.2 Revisão: K

#### ■ Retorno do módulo F:

- M0000 valor do canal analógico 0 do AL-1417 conectado ao canal de comunicação 0
- M0001 valor do canal analógico 1 do AL-1417 conectado ao canal de comunicação 0
- M0010 valor do canal analógico 4 do AL-1417 conectado ao canal de comunicação 1
- M0011 valor do canal analógico 5 do AL-1417 conectado ao canal de comunicação 1
- M0012 status de comunicação do canal de comunicação 0
- M0013 status de comunicação do canal de comunicação 1

Os valores dos operandos M0000 a M0011 equivalem a entradas de corrente 0 - 20 mA no AL-1417. Se o primeiro valor em OPER2 fosse declarado como R0033, os valores equivaleriam a 4 - 20 mA.

# Exemplo 2: leitura exclusiva do canal analógico 3 do AL-1417, 4 - 20 mA, conectado ao canal de comunicação 1 do QK1418

Condições definidas pela aplicação:

- Valores analógicos devem ser colocados a partir da memória M0010
- Módulo QK1418 instalado no rack 0 do QK801
- Endereçamento do módulo QK1418 (PAs de endereçamento) = 00

Programação da função:

- Entradas da função:
  - HAB energizada
  - COM 1 energizada (até detectar COM 0 desabilitado)
- Valores a programar em OPER2:
  - R0001
  - KM0009
  - M0010
- Retorno do módulo F:
  - M0010 valor do canal analógico 3 do AL-1417 conectado ao canal de comunicação 1
  - M0011 status de comunicação do canal de comunicação 0
  - M0012 status de comunicação do canal de comunicação 1

Devido a característica de aquisição lenta dos valores, e otimização do tempo de execução do software, somente um módulo F-TVA.008 deve ser utilizado no programa aplicativo para cada QK1418, sendo suficiente para leitura dos canais analógicos.

## 8.1. Memórias de Status

Para que o programa aplicativo tome conhecimento do status da comunicação e overflow dos canais analógicos, duas memórias de status são utilizadas para indicar isto, uma para cada canal de comunicação.

Tomando o exemplo 1 para explicar temos:

M0012.0	Erro de timeout no canal de comunicação 0
M0012.1	Erro de check sum no canal de comunicação 0
M0012.2	Canal 0 inativo. Ocorre quando nenhuma comunicação é detectado por mais de ~5 segundos
M0012.3	Canal 0 desabilitado. Ocorre quando a entrada da função COM 1 é energizada. Logo que este bit for detectado, a entrada COM 1 pode ser desenergizada para otimizar o tempo de processamento do módulo F.
M0012.4	Canal 0 em HOLD. Neste estado, todo processamento é congelado. O valor analógico lido é o último antes de entrar no modo HOLD. Ocorre quando a chave do painel é colocada na posição HOLD
M0012.5	Excesso de erros de comunicação. Ocorre quando nenhum pacote válido é recebido por ~10 segundos.
M0012.8	Indica overflow no canal analógico 0.
M0012.9	Indica overflow no canal analógico 1.
M0012.10	Indica overflow no canal analógico 2.
M0012.11	Indica overflow no canal analógico 3.
M0012.12	Indica overflow no canal analógico 4.
M0012.13	Indica overflow no canal analógico 5

No exemplo 1, a memória M0013 recebe o status relativo ao canal de comunicação 1.

Sempre que algum flag de status for ligado, os valores analógicos correspondentes são congelados. É apresentado somente o último valor válido antes do erro. Desta forma, estes bits de status devem, necessariamente, ser utilizados no programa aplicativo.

## 9. Manuais

Para informações sobre instalação e configuração de endereçamento de módulos da série Quark, consultar os seguintes manuais:

- Manual de Utilização UCPs série Quark
- Manual de Utilização MasterTool

# 10. Dados para Compra

## 10.1. Produto

	Denominação	
QK1418	Receptor para TVA	

# 10.2. Itens Relacionados

		Denominação	
ı	AL-1417	TVA (transmissor de valores analógicos)	